

tabela konfiguracji jednostek wewnętrznych

Tabela przedstawia możliwe opcje przyłączenia jednostek wewnętrznych różnej mocy do poszczególnych jednostek zewnętrznych. Liczby w tabeli odpowiadają mocy jednostek wyrażonej w tysiącach BTU/h.

K2OE-18HFN32H

1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI
9	9+9
12	9+12
18	12+12

K3OA-27HFN32H

1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI	3 JEDNOSTKI
9	9+9	12+12
12	9+12	12+18
18	9+18	9+9+9

K4OE-28HFN32H

1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI	3 JEDNOSTKI	4 JEDNOSTKI
9	9+9	12+12	9+9+9
12	9+12	12+18	9+9+12
18	9+18	18+18	9+9+18
24	9+24	12+24	12+12+12

K4OB-36HFN32H

1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI	3 JEDNOSTKI	4 JEDNOSTKI
9	9+9	12+24	9+9+9
12	9+12	24+9	9+9+12
18	9+18	24+12	9+9+18
24	12+12	9+9+24	12+12+18
	12+18	9+12+12	24+9+9
	18+18	9+12+18	24+9+12
			12+12+12+12

K5OE-42HFN32H

1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI	3 JEDNOSTKI
9	9+9	12+12
12	9+12	12+18
18	9+18	12+24
24	9+24	18+18

4 JEDNOSTKI	5 JEDNOSTEK
9+9+9+9	9+9+9+9+9
9+9+9+12	9+9+9+9+12
9+9+9+18	9+9+9+9+18
9+9+9+24	9+9+9+12+12
9+9+12+12	9+9+9+12+18
9+9+12+18	9+9+9+18+18